

QNAP TR-004U



Cena brutto	1 759 zł
Cena netto	1 430 zł
Cena poprzednia	2 110 zł
Kod producenta	TR-004U
Kod EAN	4713213515778

Opis produktu

QNAP TR-004U

Specyfikacja techniczna

- Format szerokości dysku twardego: **2.5 cala3.5 cala**
- Grupa produktowa: **NAS - serwery plików Qnap**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głośność pracy: **20.8 dB**
- Interfejs dysku twardego: **Serial ATA III**
- Maks. ilość dysków twardych: **4**
- Obsługiwany typ RAID: **JBODRAID 1RAID 10RAID 5**
- Obudowa: **RACK**
- Procesor: **mikroprocesor z osprzętem RAID**
- Producent: **Qnap**
- System: **QNAP QTS 4.3**
- Wymiary: **44 x 439 x 291 mm**
- Zasilanie: **zasilacz zewnętrzny**
- Zastosowanie: **obudowa rozszerzająca RAID**
- Złącza zewnętrzne: **1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C**
- Nazwa producenta / importera: **QnapQNAP GmbHKarl-Arnold-Straße 2647877 WillichNiemcyEmail: contact.eu@qnap.com**

Obudowa rozszerzająca RAID TR-004U z USB 3.2 Gen 1 umożliwia rozbudowę pojemności dysków serwera QNAP lub . Model TR-004U można też wykorzystać w roli bezpośrednio podłączanej pamięci zewnętrznej (DAS) — wystarczy podłączyć się do portu USB urządzenia, aby uzyskać dostęp do jego dysków. Obudowa TR-004U zawiera cztery zatoki dysków SATA 3,5 cala i obsługuje wiele opcji konfiguracyjnych macierzy RAID. W połączeniu z łącznością USB 3.2 Gen 1 Type-C pozwoliło to stworzyć niezawodne i bezpieczne rozwiązanie do rozbudowy przestrzeni dyskowej.

Obsługa różnych poziomów RAID

Model TR-004U obsługuje różne konfiguracje RAID. W zależności od potrzeb można wybrać sprzętowe lub programowe sterowanie trybem RAID. Przełączniki DIP pozwalają ustawić tryb RAID najlepiej dopasowany do potrzeb: pojedyncze dyski, grupa JBOD, , RAID 1/10 lub . Ustawienia RAID można też skonfigurować z serwera QNAP NAS lub za pomocą aplikacji QNAP External RAID Manager na .

Pamięć zewnętrzna dla serwera NAS

Zamiast używać urządzenia TR-004U do rozbudowy pojemności serwera QNAP NAS, można je wykorzystać jako dodatkową pamięć masową do tworzenia kopii zapasowych lub przenoszenia danych. Pozwala to między innymi wykonywać fizyczne migracje ogromnych zbiorów danych bez obciążania sieci. Gdy urządzenie TR-004U jest podłączone do serwera NAS, można monitorować jego kondycję i status w Menedżerze pamięci masowej i migawek na serwerze NAS.

Zwiększenie przestrzeni dyskowej komputera i serwera

Urządzenie TR-004U pozwala szybko zwiększyć dostępną przestrzeń dyskową komputera i serwera. Ustawiając odpowiednią pozycję przełącznika DIP, można skonfigurować jeden ze sprzętowych trybów RAID lub wybrać zarządzanie za pomocą narzędzia QNAP External RAID Manager. Narzędzie QNAP External RAID Manager pozwala też monitorować kondycję i status urządzenia TR-004U.

QNAP TR-004U